

케이머신

키오스크매뉴얼

KMACHINE KIOSK MANUAL

V1.0.0.16





목차

1. 키오스크 케이머신 처음 화면

1-1 키오스크 케이머신 화면 구성	4
1-2 회원 가입 순서	5
1-3 관리모드	6
1-4 관리자 화면 구성	7

2. 정산

2-1-1 선불기 정산	9
2-1-2 선불기 정산_ 정산/입출금 메뉴	10
2-1-3 선불기 정산_ 입출금 메뉴	11
2-2 방 요금 카드	12
2-3 방 요금 현금, 회원/비회원 정액권	13

3. 방 설정

3-1 방 설정 및 전체 설정, 그룹 설정	15
3-2 방 사진 등록	16

4. 요금제 설정

4-1 정액권 설정	18
4-2 정액제 곡/시간 설정	19
4-3 정액제 시간 사용 설정	20
4-4 방별 요금 설정	21
4-5 방별 요금 적용	22
4-6 이용권 설정	23

5. 운영 설정

5-1 메인 설정	25
5-2 운영 모드 설정	26
5-3 매장 안내	27

6. 매장 정보

6-1 매장 정보	29
-----------	----

7. 빈방 진입 화면

7-1 빈방 선택	31
7-2 시간/코인 충전(운영설정) 운영모드 설정_ 정액권 금액,곡/시간	32
7-3 비회원_ 카드/현금 결제	33
7-4-1 회원_ 마이페이지(정액권 금액)	34
7-4-2 회원_ 마이페이지) 충전_ 정액권(금액)/이용권	35
7-4-3 회원_ 마이페이지) 사용_ 방요금제/이용권	36
7-4-4 회원_ 마이페이지(정액권 곡/시간)	37
7-4-5 회원_ 마이페이지) 충전_ 정액권(곡/시간)/이용권	38
7-4-6 회원_ 마이페이지) 사용_ 곡/시간/이용권	39
7-4-7 회원_ 마이페이지) 쿠폰_ 쿠폰함(곡/시간 보관함)	40
7-5 대기자 예약	41

1. 키오스크 케이머신 처음화면

케이머신 카운터 메인 화면 및 구성도 확인입니다.

1-1 키오스크 케이머신 화면 구성

1-2 회원 가입 순서

1-3 관리모드

1-4 관리자 화면 구성

1. 키오스크 케이머신 처음화면

1-1 키오스크 케이머신 화면 구성




[키오스크 케이머신 화면 구성]

❶ 관리자 들어가기 (관리모드)

❷ 빈방 : 현재 매장의 비어 있는 방을 나타냅니다.


사용중 : 현재 매장의 사용중인 방을 나타냅니다.

❸ 회원 가입하기 : 회원 요금제 이용을 위한 가입창을 나타냅니다. (회원가입 순서는 6 페이지 참조)



1. 키오스크 케이머신 처음화면

1-2 회원 가입 순서



[회원가입하기]

- ❶ 개인정보 동의 및 위탁 동의를 진행합니다. (전체 동의 시 가입 가능)
- ❷ 휴대폰 번호 입력_ID 표시 단계
- ❸ 비밀번호 입력 (비밀번호 6자리)
- ❹ 성별 선택
- ❺ 생년월일 입력
- ❻ 이름 입력 (단골고객 이름 식별을 위함)

1. 키오스크 케이머신 처음화면

1-3 관리모드



관리 모드 : 화면로고 클릭시 진입하는 화면으로 매장운영에 필요한 설정 및 관리를 할 수 있는 창입니다

❶ 관리자 번호

관리 모드로 로그인 할 때 사용하는 항목으로 해당 매장의 관리자 비밀번호를 입력 하는 곳입니다.

❷ 원격지원

점주님께서 필요한 설정을 고객센터 직원의 도움을 받아야 문제 해결 가능 할 때 사용하는 메뉴입니다.

❸ PC재부팅

키오스크 PC를 재부팅해야 할 때 사용하는 버튼입니다.

1. 키오스크 케이머신 처음화면

1-4 관리자 화면 구성



[관리자 화면 구성]

❶ 정산

선불기의 금전관리를 위해 사용하는 창입니다. (선불기 정산, 거스름돈 관리, 결제취소)

❷ 방설정

운영중인 방의 세부 설정과 사진을 등록합니다.

❸ 요금제 설정

고객들이 구매할 요금제와 그룹 요금제를 설정합니다.

❹ 운영설정

운영에 필요한 세부 옵션을 설정합니다.

❺ 매장정보

영수증에 프린트되는 정보로 정확한 정보를 입력해주셔야 합니다.

❻ 닫기

관리모드를 닫고 서비스 모드로 전환합니다.

- 프로그램 종료 : 케이머신 서비스창을 종료합니다.
- pc종료 : pc 자체를 종료합니다.

2. 정산

선불기의 금전관리를 위해 사용하는 창입니다(선불기 정산, 거스름돈 관리, 결제취소)

2-1-1 선불기 정산

2-1-2 선불기 정산_ 정산/입출금 메뉴

2-1-3 선불기 정산_ 입출금 메뉴

2-2 방 요금 카드

2-3 방 요금 현금, 회원/비회원 정액권

2. 정산

2-1-1 선불기 정산



선불기 정산 : 선불기에 투입 및 방출 금액을 확인 할 수 있는 창입니다.

[관리모드 > 정산_ 선불기 정산]

① 시작/종료

매장의 오픈/마감 시간을 나타내는 창입니다.

② 매출입력

예상 투입기 금액 : 선불기 투입기에 적재 되어 있는 금액을 나타내는 창입니다.

③ 거스름돈 입력

예상 방출기 금액 : 선불기 방출기에 적재 되어 있는 금액을 나타내는 창입니다.

④ 거래내역 상세

매장 거래 내역을 확인 할 수 있는 창으로 거래 일시, ※ 투입/방출현황, 거래번호, 투입기(입금,출금,잔액), 방출기(입금,출금,잔액), 매출액을 나타내는 창입니다.

※ 투입/방출 현황에 기입 되는 항목

- 투입기 손님 (충전)
- 투입기 손님 (취소)
- 투입기 점주 (출금)
- 방출기 손님 (환불)
- 방출기 손님 (잔돈)
- 방출기 점주 (출금)
- 방출기 점주 (입금)

정산 선불기의 금전관리를 합니다. (선불기 정산, 거스름돈 관리, 결제취소)

선불기 정산 | 방요금 카드 | 방요금 현금 | 회원정액권 | 비회원정액권

① 시작 2019-07-01 오후 4:24:51 | 종료 2019-07-12 오후 2:27:30 | 정산

② 매출 입력 | 예상 투입기 금액 0원

매출 입력	오전원권	현원권	500원	100원
수량	0 장	0 장	0 개	0 개
금액	0원	0원	0원	0원

③ 거스름돈 입력 | 예상 방출기 금액 1,176,500원

거스름돈 입력	오전원권	현원권	500원	100원
수량	156 장	256 장	261 개	100 개
금액	780,000원	256,000원	130,500원	10,000원

④ 거래내역 상세 | 기간검색 2019-04-12 ~ 2019-07-12 | 검색

일시	투입기	거래번호	투입기			방출기			매출액
			입금	출금	잔액	입금	출금	잔액	
2019-07-01 16:24	투입기점주(출금)	100096	0	-153,000	0	0	0	1,176,500	0
2019-06-11 10:13	투입기손님(충전)	99817	1,000	0	153,000	0	0	1,176,500	1000
2019-06-11 10:11	투입기손님(충전)	99813	10,000	0	152,000	0	0	1,176,500	10000
2019-06-10 15:31	방출기점주(입금)	99808	0	0	142,000	596,000	0	1,176,500	0
2019-05-24 14:27	투입기손님(충전)	99696	10,000	0	142,000	0	0	580,500	10000
2019-05-24 13:46	방출기점주(입금)	99687	0	0	132,000	236,000	0	580,500	0
2019-05-23 14:37	투입기손님(충전)	99651	10,000	0	132,000	0	0	344,500	10000
총계			31,000	-153,000	0	832,000	0	1,176,500	31,000

닫기

2. 정산

2-1-2 선불기 정산_정산



정산

선불기의 금전관리를 합니다. (선불기 정산, 거스름돈 관리, 결제취소)

선불기 정산 방요금 카드 방요금 현금 회원정액권 비회원정액권

시작 종료 정산

정산

정산기간	시작	종료	기간검색	검색
	2019-03-10 오후 7:48:09	2019-06-28 오후 1:46:38	2019-06-28	검색

	예산 투입기 수량	실제 투입기 수량
만원권	15	15
오천원권	0	0
천원권	3	3
500원	0	0
100원	0	0
총금액	153,000 원	153,000 원
발생 오차		0 원

닫기

총계		31,000	-153,000	0	832,000	0	1,176,500	31,000
----	--	--------	----------	---	---------	---	-----------	--------

닫기

선불기 정산_정산 : 투입기의 입출금(정산)을 관리 할 수 있는 기능입니다.

[정산]버튼 클릭시

① 예상 투입기 수량

: 선불기 투입기에 적재 되어 있는 지폐 매수 수량을 나타내는 창입니다.

② 실제 투입기 수량

: 점주분께서 투입기에 적재되어있는 지폐매수 수량을 꺼내어 확인하고 기입하는 창입니다.

③ 발생 오차

: '예상 투입기 수량' 금액 - '실제 투입기 수량' 금액의 값을 나타내는 창입니다.

④ 기간검색

: 매 기간마다 정산했던 기록을 나타내는 창입니다. (달력 버튼 클릭을 통해 기간 조회가 가능합니다.)

조회된 내역 중 최종(마지막 정산) 데이터의 총금액만 수정이 가능합니다.

(수정 시에는 화폐 별 수량이 0으로 초기화되며, 오차 발생 시엔 수정해 주어야 합니다.)

2. 정산

2-1-3 선불기 정산_ 입출금 메뉴



정산

선불기의 금전관리를 합니다. (선불기 정산, 거스름돈 관리, 결제취소)

선불기 정산 | 방요금 카드 | 방요금 현금 | 회원정액권 | 비회원정액권

시작 2019-07-01 오후 4:24:51 | 종료 2019-07-12 오후 2:27:30 | 정산

매출 입력 | 거스름돈 입력

입출금 방출기

	현재수량	변경수량	총 수량
오천원권	156	0	156
천원권	256	0	256
500원	261	0	261
100원	100	0	100
총금액	1,176,500 원	0 원	1,176,500 원

입출금

확인 | 닫기

총계 | 31,000 | -153,000 | 0 | 832,000 | 0 | 1,176,500 | 31,000

닫기

선불기 정산_입출금 : 방출기의 입출금 (정산)을 관리 할 수 있는 창입니다.

[입출금] 버튼 클릭시

① 입출금 방출기

: 선불기 방출기에 있는 현재 수량, 변경 수량, 총 수량을 나타내는 창입니다.

(현금 결제시 잔돈이 부족하면 방출기에 돈을 넣은뒤 그 금액을 (정산) 선불기 정산_거스름돈 입력) 입출금)에 등록합니다.)

※ 방출기 유의사항 (지폐/동전)

- 입출금 방출기의 각각 권종별 '총 수량'을 필히 입력 해주어야 합니다.
- 각각 방출기 권종별로 수량이 25장(개) 미만일때 '수량 부족' 메시지가 발생하면 거스름돈 방출이 정지 됩니다.
(항상 수량을 25장(개) 이상으로 유지하여 입력해 주시는걸 권장합니다.)
- 실제 방출기의 잔돈이 25장(개)이하로 모자라지 않도록 주기적으로 확인하여 채워주시는 걸 권장합니다.

2. 정산

2-2 방 요금 카드



[관리모드 > 정산_방 요금 카드]

① 방요금 카드

비회원카드 결제시 거래일시, 거래번호, 선불기, 그룹, 반주기, 카드사, 승인번호, 결제금액, 구분을 나타내는 창입니다. 조회 내역 중 구분값이 '결제취소' 인 경우에는 이미 취소처리가 완료된 결제입니다. 취소할 거래번호를 클릭 후 '결제취소' 버튼을 눌러 결제취소 처리합니다. (전일자/ 당일만 취소가능합니다.)

② 결제취소 : 거래내역을 취소하고 싶을 때 사용하는 창입니다.

③ 결제 취소를 진행하면 '구분'란이 결제 취소로 변경됩니다.

- **엑셀저장** : 거래내역을 엑셀파일로 추출할시 사용하는 창입니다.
(엑셀저장 버튼 선택 시 원하는 시는 경로와 이름을 지정하여 엑셀파일로 저장하실 수 있습니다.)

The screenshot shows the '정산' (Settlement) page with a navigation menu including '선불기 정산', '방요금 카드', '방요금 현금', '회원정액권', and '비회원정액권'. The '방요금 카드' tab is selected. A search bar shows the date range '2019-07-11 ~ 2019-07-11'. Below the search bar is a table of transactions. The first row is highlighted with a red box and a circled '1'. A dialog box with a circled '2' is overlaid on the table, asking '결제취소 하시겠습니까?' (Do you want to cancel payment?). Below the dialog, the table is shown again with the '구분' (Category) column for the first row changed to '결제취소' (Payment Canceled), highlighted with a red box and a circled '3'. At the bottom, there are buttons for '엑셀저장' (Export to Excel), '결제취소' (Cancel Payment), and '닫기' (Close).

① 거래일시	거래번호	선불기	그룹	반주기	카드사	승인번호	결제금액	구분
2019-07-11 오후 4:42:47	100220	5	코인청소년	5	국민카드사	30006980	2,000	결제승인

③ 거래일시	거래번호	선불기	그룹	반주기	카드사	승인번호	결제금액	구분
2019-07-11 오후 4:42:47	100220	5	코인청소년	5	국민카드사	30006980	2,000	결제취소

2. 정산

2-3 방 요금 현금, 회원/비회원 정액권



[관리모드 > 정산_방요금 현금/회원 정액권/비회원 정액권]

❶ 방요금 현금

비회원 현금 결제시 거래 일시, 거래 번호, 선불기, 그룹, 반주기, 신분 확인 수단, 현금 영수증 원승인 번호, 결제금액, 구분을 나타내는 창입니다.

조회내역 중 구분 값이 결제 취소 인 경우에는 이미 취소 처리가 완료된 결제입니다.

취소할 거래번호를 클릭 후 '결제취소버튼'을 눌러 결제취소 처리합니다. (현금 영수증을 한 경우 취소 후 완료됩니다.)

※ 현금취소 : 현금은 결제 취소시 현금으로 방출됩니다.

❷ 회원 정액권

회원 정액권 및 이용권 결제시 거래일시, 거래번호, 선불기, 고객ID, 정액권명 (금액/곡/시간), 충전금액, 신분 확인 수단, 현금영수증 원승인번호, 카드사, 카드 승인 번호, 결제 금액, 구분을 나타내는 창입니다.

취소할 거래번호를 클릭 후 '결제취소버튼'을 눌러 결제취소 처리합니다.

(카드결제는 전일자/ 당일만 취소가능하며 카드는 카드취소, 현금은 현금취소 처리됩니다.)

❸ 비회원 정액권

비회원 정액권 결제시 거래일시, 거래번호, 선불기, 고객ID, 정액권명, 충전금액, 신분확인수단, 현금영수증 원 승인 번호, 카드사, 카드 승인 번호, 결제금액, 구분, 사용 여부를 나타내는 창입니다.

취소할 거래번호를 클릭 후 '결제취소'버튼을 눌러 결제취소를 처리합니다.

(카드결제는 전일자/ 당일만 취소가능하며 카드는 카드취소, 현금은 현금취소 처리됩니다.)

'사용여부'가 대기 일 경우만 취소처리가 가능합니다.

- 엑셀저장 : 거래내역을 엑셀파일로 추출할시 사용하는 창입니다.

- 결제취소 : 거래내역을 취소하고 싶을 때 사용하는 창입니다.

(모든 결제 취소 방법은 동일합니다.)

3. 방 설정

운영중인 방의 세부 설정과 사진을 등록합니다.

3-1 방 설정 및 전체 설정, 그룹 설정

3-2 방 사진 등록

3. 방 설정

3-1 방 설정 및 전체 설정, 그룹 설정



[관리모드 > 방설정/그룹설정/전체설정]

❶ 방 설정 : 매장의 각 방을 세부 설정 하는 창입니다.

- 선택 : 해당 방을 선택 할 수 있는 창입니다. (복수 선택 가능)
- 반주기 : 해당 방에 설치된 반주기 고유번호를 나타내는 창입니다.
- 방이름 : 해당 방의 이름을 설정 할 수 있는 창입니다.
- 인원수 : 해당 방의 수용할 수 있는 인원수를 설정하는 창입니다.
- 그룹 : 해당 방의 그룹을 지정 설정 할 수 있는 창입니다.
- 성인구분 : 해당 방에 연령제한을 구분하여 설정 할 수 있는 창입니다.
- 운영 (점검) : 해당 방 운영 상태를 설정 (ON/OFF) 할 수 있는 창입니다.

❷ 그룹 설정 : 동일한 요금 (용도)의 방들을 하나의 그룹으로 만들 수 있는 기능입니다.

같은 그룹안의 방들은 동일한 요금제를 사용하게 됩니다.

- 번호 : 그룹 고유 번호를 나타내는 창입니다.
- 그룹명 : 그룹 고유의 이름을 나타내는 창입니다.
- 모드 : 차감 설정을 코인/시간으로 나눠서 사용 할 수 있게끔 만들어 놓은 창입니다.
- 선불기 : 선불기 고유 번호에 따라 설정이 가능하도록 만들어 놓은 창입니다. (선불기가 2대인 경우 설정이 필요합니다.)
- 수정/삭제 : 그룹을 수정 및 삭제 할 때 사용하게끔 만들어 놓은 창입니다.

❸ 전체 설정 : 매장의 모든 방 설정을 똑같이 적용하고 싶을 때 쓰는 창입니다.

방 이름, 인원수, 그룹, 성인 구분, 적용을 할 수 있습니다.
 '전체 설정'에서 '전체 적용'을 누르면 일괄 변경이 가능하며 '저장'을 눌러야 적용이 됩니다.

방 설정 운영중인 방의 세부 설정과 사진을 등록 합니다.

방 설정 | 방 사진등록

방 설정 ❶

선택	반주기	방이름	인원수	그룹	성인구분	운영(점검)
<input type="radio"/>	1	1번방	7 인실	특실	청소년	ON
<input type="radio"/>	2	2번방	7 인실	코인성인	성인	ON
<input type="radio"/>	3	3번방	7 인실	패밀리실	청소년	ON

❷ 그룹설정

번호	그룹명	모드	선불기	수정/삭제
1	패밀리실	코인	1	<input type="radio"/> 저장 <input type="checkbox"/> 삭제
2	시간방	코인	1	<input type="radio"/> 저장 <input type="checkbox"/> 삭제
3	코인성인	코인	1	<input type="radio"/> 저장 <input type="checkbox"/> 삭제
4	코인청소년	코인	1	<input type="radio"/> 저장 <input type="checkbox"/> 삭제
5	특실	코인	1	<input type="radio"/> 저장 <input type="checkbox"/> 삭제
6		코인	1	<input type="radio"/> 저장 <input type="checkbox"/> 삭제

❸ 전체 설정

방이름	인원수	그룹	성인구분	적용
	인실	선택	선택	<input type="button" value="전체적용"/>

그룹설정 저장 닫기

3. 방 설정

3-2 방 사진 등록



[관리모드 > 방설정_방 사진 등록]

❶ 방 사진등록 : 매장내 모든 방 이미지를 확인 할 수 있는 창입니다. (대표 사진 1만 등록해도 됩니다.)

※ 방 사진 사이즈는 614*370(JPG)로 맞춰 주셔야 사진이 잘리지 않고 화질이 깨끗하게 등록됩니다.

❷ 삭제 버튼을 클릭하면 사진 1 ~ 4까지 모두 삭제 됩니다.

(모든 사진은 등록 후 저장버튼을 클릭하여야 합니다.)

❸ 전체 설정

: 전체설정은 선택한 방에 대한 전체 설정이며 대표 사진 1 ~ 4까지 선택 후 전체 적용하여 저장 합니다.

‘대표 사진 1’만 선택 하여 전체 적용 하셔도 됩니다.

(매장 사진이 없을시 기본으로 제공한 이미지를 적용 하실 수 있습니다.)

방 설정 운영중인 방의 세부 설정과 사진을 등록 합니다.

방 설정 방 사진등록

방 설정

선택	방주기	방이름	❶ 사진 1(대표)	사진 2	사진 3	사진 4	❷ 사진 삭제
<input type="radio"/>	1	1번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	2	2번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	3	3번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	4	4번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	5	5번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	6	6번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	7	7번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	8	8번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	9	9번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	10	10번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	11	11번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	12	12번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	13	13번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	14	14번방					✕ 삭제
<input type="radio"/>	15	15번방					✕ 삭제

전체 설정

❸ 사진 1(대표)	사진 2	사진 3	사진 4	적용
				전체적용

그룹설정 저장 닫기

4. 요금제 설정

매장 상황에 맞게 정액권(금액/곡/시간) 및 방별 요금, 이용권을 설정합니다.

4-1 정액권 설정

4-2 정액제 곡/시간 설정

4-3 정액제 시간 사용 설정

4-4 방별 요금 설정

4-5 방별 요금 적용

4-6 이용권 설정

4. 요금제 설정

4-1 정액권 설정



[관리모드 > 요금제 설정_ 정액권 (금액) 설정]

① 비회원 정액권 (최대 6개)

- 순서: 비회원 정액권 고유 순서를 나타내는 창입니다.
- 요금제명: 비회원 정액권 요금제명을 나타내는 창입니다.
- 결제금액: 비회원 정액권 결제 금액을 나타내는 창입니다.
- 추가: 비회원 정액권을 추가해서 등록할때 쓰는 창입니다.

② 회원 정액권 (최대 6개)

- 순서: 회원 정액권 고유순서를 나타내는 창입니다.
- 요금제명: 회원 정액권 요금제명을 나타내는 창입니다.
- 결제금액: 회원 정액권 결제금액을 나타내는 창입니다.
- 보너스 금액: 회원 정액권 구매시, 보너스 혜택 금액을 설정할수있는 창입니다.
- 총 지급 금액: 결제금액+보너스 금액의 총 지급 금액을 나타내는 창입니다.
- 추가: 회원 정액권을 추가해서 등록할때 쓰는 창입니다.

요금제 설정 고객들이 구매할 요금제와 그룹요금제를 설정합니다.

정액권 설정 | 정액제 곡/시간 설정 | 정액제 시간 사용 설정 | 방별 요금 설정 | 방별 요금 적용 | 이용권 설정

비회원 정액권

순서	요금제명	결제 금액	+ 추가
1	4000	4,000 원	✕ 삭제
2	5000원	5,000 원	✕ 삭제
3	10000원	10,000 원	✕ 삭제
4	15000원	15,000 원	✕ 삭제

회원 정액권

순서	요금제명	결제 금액	보너스 금액	총 지급 금액	+ 추가
1	1000원	1,000 원	500 원	1,500 원	✕ 삭제
2	2000원	2,000 원	1,000 원	3,000 원	✕ 삭제
3	3000원	3,000 원	1,500 원	4,500 원	✕ 삭제
4	5000원	5,000 원	2,000 원	7,000 원	✕ 삭제
5	10000원	10,000 원	4,500 원	14,500 원	✕ 삭제
6	15000원	15,000 원	5,000 원	20,000 원	✕ 삭제

새로입력 | 저장 | 닫기

4. 요금제 설정

4-2 정액제 곡/시간 설정



[관리모드 > 요금제 설정_ 정액제 곡/시간 설정]

① 정액제 곡/시간 (각각 최대 9개)

: 회원만 구매가능하며 구매 시 저장됩니다. 구매한 곡/시간 이용시 분할하여 이용 가능합니다.

- 순서 : 정액권 고유순서를 나타내는 창입니다.

- 요금제 : 정액권 요금제명을 나타내는 창입니다.

- 단위 : 정액권 곡/ 시간(분) 단위 설정을 나타내는 창입니다.

- 추가 : 정액권을 추가해서 등록할때 쓰는 창입니다.

요금제 설정 고객들이 구매할 요금제와 그룹요금제를 설정합니다.

정액권 관리 | **정액제 곡/시간 설정** | 정액제 시간 사용 설정 | 방별 요금 설정 | 방별 요금 적용 | 이용권 설정

정액제 곡

순서	요금제	단위	+ 추가	삭제
1	1,000 원	3 곡		✕ 삭제
2	2,000 원	6 곡		✕ 삭제
3	3,000 원	9 곡		✕ 삭제
4	5,000 원	15 곡		✕ 삭제

정액제 시간

순서	요금제	단위	+ 추가	삭제
1	1,000 원	10 분		✕ 삭제
2	2,000 원	20 분		✕ 삭제
3	3,000 원	35 분		✕ 삭제
4	5,000 원	60 분		✕ 삭제
5	10,000 원	120 분		✕ 삭제
6	15,000 원	180 분		✕ 삭제
7	20,000 원	240 분		✕ 삭제

저장 닫기

4. 요금제 설정

4-3 정액제 시간 사용 설정



[관리모드 > 요금제 설정_ 정액제 시간 사용 설정]

❶ 시간 사용 설정 (최대 7개)

: 매장에서 곡/시간 정액제로 운영할 때, 회원이 사용할 수 있는 정액제 시간 사용으로 최소,최대값 시간 단위를 지정을 할 수 있는 창입니다.
(단위 : 정액제 사용 시간(분) 단위설정을 나타내는 창입니다.)

순서	단위	+ 추가	삭제
1	10		X 삭제
2	20		X 삭제
3	30		X 삭제

4. 요금제 설정

4-4 방별 요금 설정



[관리모드 > 요금제 설정_ 방별 요금 설정]

❶ 방별 요금 설정

- 번호 : 방별 요금의 설정 고유번호를 나타내는 창입니다.
 - 색상 : 방별 요금의 색상 설정을 나타내는 창입니다.
 - 요금제명 : 방별 요금제명을 나타내는 창입니다.
 - 비회원 /회원 요금제 : 방별 요금제에 등록된 비회원/회원 요금제 개수를 나타내는 창입니다.
- ※ 요금제가 이미 적용되어 있는 방이 있으면 요금제가 삭제 되지 않습니다.
방별 요금 적용을 해제한 후 삭제 하실 수 있습니다. (22 페이지 참조)

❷ 비회원/회원 요금제 (최대 6개)

- 비회원/회원 요금제 설정시 하단 메뉴를 통해 등록 및 수정이 가능합니다.
- 단위 : 방별 요금 사용 곡/분 단위설정을 나타내는 창입니다.
- 서비스 : 결제시 추가 서비스를 나타내는 창입니다.
- 추가 : 방별 요금 설정을 추가해서 등록할 때 쓰는 창입니다.

❸ '비회원 /회원 요금제와 동일'

비회원 /회원 요금제를 동일하게 설정을 원할 경우 먼저 비회원 요금제를 설정합니다.
그후 회원 요금제에서 '비회원 요금제와 동일' 체크박스를 클릭하여 줍니다.
(체크박스 클릭시 비회원/회원요금제가 동일하게 적용된 걸 확인 하실 수 있습니다.)

※ 평일 고객 모임을 위해 이벤트 전략으로 특별 요금제를 설정 하실 수 있습니다.
(ex : 평일 오전 무제한 요금제/ 회원 전용 평일 무제한 요금제 등)

요금제 설정 고객들이 구매할 요금제와 그룹요금제를 설정합니다.

정책권 설정 정책제 곡/시간 설정 정책제 시간 사용 설정 방별 요금 설정 방별 요금 적용 이용권 설정

번호	색상	요금제명	비회원 요금제	회원 요금제	삭제
1	■	일반방 기본요금제 평일 오전	2	6	X 삭제
2	■	기본요금제 평일 오후	6	6	X 삭제
3	■	일반방 기본요금제 평일 저녁	5	5	X 삭제
4	■	일반방 기본요금제 주말 오전	3	3	X 삭제
5	■	일반방 기본요금제 주말 오후	6	6	X 삭제
6	■	일반방 기본요금제 주말 저녁	6	6	X 삭제
7	■	특실 기본요금제 평일 오전/오후	6	6	X 삭제
8	■	시간방 요금제	6	6	X 삭제
9	■	월요일 오전9~12시 무제한 요금	3	2	X 삭제

색상 선택 : ■ 요금제명 : 기본요금제 평일 오후

비회원 요금제 회원 요금제 **비회원 요금제와 동일**

순서	코인/시간	요금제	단위	서비스	+ 추가	삭제
1	코인	500 원	1 곡	0 회		X 삭제
2	코인	1,000 원	2 곡	0 회		X 삭제
3	코인	2,000 원	4 곡	0 회		X 삭제
4	시간	1,000 원	12 분	0 회		X 삭제
5	시간	5,000 원	60 분	0 회		X 삭제
6	시간	10,000 원	120 분	0 회		X 삭제

새로입력 저장 닫기

4. 요금제 설정

4-5 방별 요금 적용



[관리모드 > 요금제 설정_ 방별 요금 적용]

- 1 패밀리실, 시간방 등 '방설정_그룹설정'에서 미리 만든 그룹을 선택합니다.
- 2 그룹 선택 후 시간표에 적용할 요일과 시간 범위를 선택하여 드래그 합니다.
- 3 선택한 범위에 적용할 요금제를 클릭합니다.
 - 삭제 버튼 : 적용된 요금제를 초기화 합니다.
 - 저장 버튼 : 위의 동작을 마무리하였으면 저장 버튼을 클릭해야 저장이 완료됩니다.

요금제 설정 고객들이 구매할 요금제와 그룹요금제를 설정합니다.

정액권 설정 | 정액제 곡/시간 설정 | 정액제 시간 사용 설정 | 방별 요금 설정 | 방별 요금 적용 | 이용권 설정

1 패밀리실 | 시간방 | 코인성인 | 코인청소년 | 특실

2	월	화	수	목	금	토	일	3
0								요금제
1								일반방 기본요금제 평일
2								기본요금제 평일 오후
3								일반방 기본요금제 평일
4								일반방 기본요금제 주말
5								일반방 기본요금제 주말
6								일반방 기본요금제 주말
7								특실 기본요금제 평일
8								시간방 요금제
9								월요일 오전9~12시 무
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

저장 | 삭제 | 닫기

4. 요금제 설정

4-6 이용권 설정



[관리모드 > 요금제 설정_ 이용권 설정]

❶ 이용권 사용 설정 : 이용권 사용 유무를 ON/OFF로 설정 할 수 있습니다.

❷ 이용권 요금 설정 (최대 6개)

: 지급일을 직접 입력하며 코인/시간 구분을 설정하고 곡/분 단위와 결제 금액을 입력합니다.

- 결제 금액 : 이용권 결제시 금액을 나타냅니다.

요금제 설정 고객들이 구매할 요금제와 그룹요금제를 설정합니다.

정액권 설정 | 정액제 곡/시간 설정 | 정액제 시간 사용 설정 | 방별 요금 설정 | 방별 요금 적용 | **이용권 설정**

❶ 이용권 사용 설정 ON

❷

순서	지급일	구분	단위	결제금액	+ 추가
1	30 일	코인	3 곡	20000 원	삭제
2	60 일	코인	5 곡	50000 원	삭제
3	30 일	시간	10 분	10000 원	삭제

저장 닫기

5. 운영 설정

운영의 필요한 세부 옵션을 설정합니다.

5-1 메인 설정

5-2 운영 모드 설정

5-3 매장 안내

5. 운영 설정

5-1 메인 설정



[관리모드 > 운영설정_메인 설정]

① 선불기

- '룸 선택하기'의 ON/OFF 설정이 가능합니다.
('룸 선택하기 버튼'이 ON일 경우 기존과 동일 사용, OFF인 경우 선불기에 '룸 선택하기' 버튼이 없어 빈방 선택시 바로 회원/비회원 선택 화면으로 이동됩니다.)
- '근무자 호출'의 ON/OFF 설정이 가능합니다.
- 대기자: 대기자 기능 사용을 ON/OFF 설정이 가능합니다. (빈방이 없을 경우 대기자 예약 기능 사용 여부를 설정합니다.)
대기자 대기시간: On 일시 다음 대기자로 넘어가는 딜레이 타임(초)을 설정 할 수 있는 기능입니다.
음성 호출: 대기자 순서가 되었을 때 음성 호출 ON/OFF 기능을 사용 할 수 있습니다. (음성 호출 횟수 설정을 입력합니다.)
대기자가 있을 시 다음 손님 신규충전 금지 ON/OFF를 설정 할 수 있는 기능입니다.
- 빈방 고객 전환 가능 시간: 방 사용이 종료 된 후 빈방으로 전환 되는 시간을 설정 할 수 있는 기능입니다.
(ex : 사용 후 방 정리 시간)
- '카운터 프린터'의 ON/OFF 설정이 가능합니다. (ON일 경우 결제된 방의 정보를 카운터 프린터로 출력 가능합니다.)
- '현금 영수증' 발행 여부의 ON/OFF 설정이 가능합니다.

② 서비스(자동 서비스 지급)

- 시간: 잔여시간이 00분 이하일때 00분을 발급할 수 있도록 설정 할 수 있는 기능입니다.
- 곡: 잔여곡이 00곡 이하일때 00곡을 발급할 수 있도록 설정 할 수 있는 기능입니다.
- 제한: 빈방이 00개 이하일 때 입력한 값에 따라 서비스 자동 발급이 정지 되는 기능입니다.
(자동 서비스 이용을 원치 않을시 값을 0으로 맞춰 주시면 서비스가 정지 됩니다.)

운영설정 운영에 필요한 세부 옵션을 설정합니다.

메인 설정
운영 모드 설정
매장안내

① 선불기

룸 선택하기 버튼	<input type="checkbox"/>
근무자 호출버튼	<input type="checkbox"/>
대기자	<input type="checkbox"/>
대기자 대기시간	<input type="text" value="0"/> 초
음성호출	<input type="checkbox"/>
음성 호출 횟수	<input type="text" value="0"/> 회
대기자가 있을시 신규충전 금지	<input type="checkbox"/>
빈방 고객 전환 가능 시간	<input type="text" value="7"/> 초
카운터 프린터	<input type="checkbox"/>
현금영수증	<input type="checkbox"/>

② 서비스

시간	조건	잔여시간	<input type="text" value="6"/> 분 이하일때
	발급		<input type="text" value="5"/> 분 발급
곡	조건	잔여곡	<input type="text" value="3"/> 곡 이하일때
	발급		<input type="text" value="4"/> 곡 발급
제한	남은 방이 <input type="text" value="4"/> 개 이하일때 서비스 정지		

저장
닫기

5. 운영 설정

5-2 운영 모드 설정



[관리모드 > 운영설정_ 운영 모드 설정]

❶ 선불기 설정

- 방요금 충전 불가 (룸용 태블릿 전용)

: 키오스크에서 정액권 충전만 가능하며 사용은 방에 설치된 룸용 태블릿에서만 사용 가능합니다.

- 방요금 충전 가능

: 키오스크에서 정액권 충전 및 사용과 현금/카드/정액권 등으로 시간을 충전하는 것입니다.

❷ 회원제 서비스 : 매장내 회원제 서비스를 도입할 때 사용하는 기능입니다.

- 정액권 금액

: 금액으로 저장 후 각 방마다 설정한 곡/시간 요금제를 차감하여 이용 할 수 있는 기능입니다.

- 정액권 곡/시간

: 마이페이지 저장함에 곡 또는 시간으로 저장하는 것으로 손님이 원하는 곡/시간을 분할하여 이용 할 수 있는 기능입니다.

❸ 선불기 회원가입 : 매장내 회원가입 사용 여부를 확인 하는 창입니다.

❹ 신용카드 : 매장내 신용카드 사용 여부를 확인 하는 창입니다.

❺ 신용카드 사용 제한

: ON 설정 후 값을 입력하면 그 금액 이하인 경우 신용카드 결제를 못하도록 막는 기능입니다.

(ex : 2999원 이하 사용 제한 시 3000원 이상 금액 부터 결제가 가능합니다.)

❻ 선불기 프린터 : 프린터기기의 사용 여부를 확인 하는 창입니다.

- 선택 출력 : 용지 출력에 대한 사용 여부를 확인하는 창입니다

5. 운영 설정

5-3 매장 안내



[관리모드 > 운영설정_매장안내]

❶ 매장안내 : 매장 점주님께서 손님들께 하고 싶은 말 및 문의 연락처를 적을 수 있는 항목입니다.

- 매장안내 내용은 최대 5줄 등록이 가능하며 한줄당 25자까지 입력 가능합니다.

(해당 항목 내용을 확인하는방법은 선불기 메인화면) 방 선택 화면 하단 부분에서 확인 하실 수 있습니다.)

저장

닫기

6. 매장 정보

영수증에 프린트 되는 정보입니다.

6-1 매장 정보

6. 매장 정보

6-1 매장 정보



[관리모드 > 매장 정보]

❶ 매장정보 : 점주분의 매장정보를 확인 및 설정 하는 창입니다.

(현금 영수증 및 카드 영수증에 프린트 되는 정보이므로 정확한 정보 입력이 필요합니다.)

- 사업자 번호
- 매장명
- 주소
- 상세주소
- 대표자 성명
- 전화번호

1 매장정보 영수증에 프린트 되는 매장 정보이므로 정확한 정보를 입력해 주세요.

사업자 번호	000-00-00000
매장명	케이머신_DEV
주소	서울특별시 강남구
상세주소	삼성로 120-2
대표자 성명	QA01
전화번호	010-0000-0000

저장 **닫기**

7. 빈방 진입 화면

방문 고객이 키오스크 선불기를 이용할 수 있는 방법입니다.

7-1 빈방 선택

7-2 시간/코인 충전(운영설정 > 운영모드 설정_ 정액권 금액,곡/시간)

7-3 비회원_ 카드/현금 결제

7-4-1 회원_ 마이페이지(정액권 금액)

7-4-2 회원_ 마이페이지 > 충전_ 정액권(금액)/이용권

7-4-3 회원_ 마이페이지 > 사용_ 방요금제/이용권

7-4-4 회원_ 마이페이지(정액권 곡/시간)

7-4-5 회원_ 마이페이지 > 충전_ 정액권 (곡/시간)/이용권

7-4-6 회원_ 마이페이지 > 사용_ 곡/시간/이용권

7-4-7 회원_ 마이페이지 > 쿠폰_ 쿠폰함(곡/시간 보관함)

7-5 대기자 예약

7. 빈방 진입 화면

7-1 빈방 선택



[키오스크 케이머신 화면 구성]


- ❶ 빈방 : 현재 매장의 비어 있는 방을 나타냅니다.
사용증 : 현재 매장의 사용중인 방을 나타냅니다.



7. 빈방 진입 화면



7-2 시간/코인 충전(운영설정) 운영모드 설정_ 정액권 금액,곡/시간)



[빈방 선택) 시간/코인 충전(운영설정) 운영모드 설정_ 정액권 금액,곡/시간)]


① 빈방 선택하기 : 매장내 비어있는 빈객실 중 입장하고자 하는 방을 선택합니다.
빈방의 정보 및 요금제를 확인 후 룸 선택하기를 진행합니다.

② 회원/비회원 방 요금제 확인 후 '룸 선택하기'를 진행합니다.
(정액권 곡/시간 모드는 회원/비회원 요금제 구분 없이 하나의 요금제 화면으로 진행합니다.)

③ 회원 / 비회원 요금제를 선택합니다.
- 회원 요금제 선택 시 로그인 후 정액권 충전/사용/쿠폰함을 확인할 수 있습니다. (34~40 페이지 참조)
- 비회원 요금제 선택 시 충전하려는 정액권을 선택하여 현금/카드로 결제를 진행합니다. (33 페이지 참조)

7. 빈방 진입 화면

7-3 비회원_카드/현금 결제



[빈방 선택 > 비회원_카드/현금결제]

❶ 원하는 빈방을 선택하여 사용하고자 하는 요금제를 선택합니다.

❷ 비회원 결제 수단 선택 : 카드나 현금 결제를 선택 합니다.

❸ 카드

카드의 'IC칩 부분을 삽입' 혹은 카드 뒷면에 마그네틱 부분을 카드 리더기에 인식시킵니다.

5만원 이상 결제할 경우에는 서명창이 호출되며 서명 후 결제가 완료됩니다.

결제가 완료되면 다음을 확인합니다. (현금 결제도 동일합니다.)

- 선불기 : 영수증 및 방정보를 출력합니다.
- 카운터 프린터 : 방 정보를 출력합니다.

❹ 현금


'투입할 금액' 확인 후 현금을 투입합니다.

이때 '현금 영수증' 처리 여부 창이 호출됩니다. (운영설정) 메인설정_ 현금영수증 on설정시

현금 영수증을 원치 않을시 '취소' 를 터치하면 현금 영수증을 발행 하지 않고 현금 결제가 완료됩니다.

7. 빈방 진입 화면

7-4-1 회원_마이페이지(정액권 금액)



[빈방 선택 > 회원_마이페이지(정액권 금액)]

마이페이지(정액권 금액 모드) : 회원 로그인시 마이페이지 화면으로 이동됩니다.

① 회원 정보

- **회원명** : 회원의 이름
- **회원번호** : 회원의 핸드폰번호 (아이디)
- **정액권** : 정액권 금액을 충전한 후 사용 가능한 금액을 보여주는 항목입니다. (35 페이지 참조)
(정액금 + 보너스 금액의 합산 금액을 표기합니다.)
- **이용권** : 구매한 이용권에 대해 이용권명(사용가능한 곡/시간) 및 남은기간에 대해 표시해주는 항목입니다.
(이용권 설정 off일 경우 화면에서 표출되지 않습니다.) (35~36 페이지 참조)

② 충전 : 사용할 요금을 충전 할때 선택하는 창입니다.

사용 가능 금액이 없다면 '충전'을 클릭합니다.

③ 사용 : 정액권에 있는 금액을 방에 충전하여 사용할때 선택하는 창입니다.

충전된 정액권 금액이 있으면 '사용'을 클릭합니다.

④ 쿠폰 : 매장 점주분께서 발급하신 쿠폰을 확인하거나 사용할수있는 창입니다.

쿠폰함에 쿠폰을 사용하길 원한다면 '쿠폰'을 클릭합니다. (40 페이지 참조)

- **매장안내** : 점주분께서 고객들에게 매장안내를 전달하는 창입니다.

- **근무자 호출** : 고객이 문제가 생길시, 이용 할 수 있는 창입니다. (카운터 프로그램에서 확인)

7. 빈방 진입 화면

7-4-2 회원_마이페이지 > 충전_정액권(금액)/이용권



[빈방 선택 > 회원_마이페이지 > 충전_정액권/이용권]

※ 정액권이란?

회원제 서비스로 이용할 요금을 '충전'하고, 남은 금액을 언제든지 자유롭게 '사용' 가능한 기능입니다.

① 정액권 충전 (금액)

: 화면에 표출 되어 있는 요금제 중 하나를 선택하여 미리 충전하는 예치금입니다.
(정액권 금액 최대 6개, 이용권 최대 6개로 나열되며 이용권은 1가지 종류만 구매 가능합니다.)

※ 이용권이란?

회원제 서비스로 구매하여 특정 기간 동안 방문 시 마다 일정한 곡/시간을 사용 가능한 기능입니다.

② 이용권

: 관리자가 사전에 이용권을 구매 할 수 있는 요일 및 시간대를 설정하고 요금제를 설정하면 그 기간안에만 구매 가능하며, 동일하게 이용권을 사용할 수 있는 요일 및 시간대까지 설정시 해당 시간대에만 이용권 시간 및 곡 만큼 사용 가능합니다. (미설정시 구매, 사용에 대한 제약 없음.)

7. 빈방 진입 화면

7-4-3 회원_마이페이지 > 사용_방요금제/이용권



[빈방 선택 > 회원_마이페이지 > 사용_방요금제/이용권]

❶ 방요금제 사용

: 미리 구매한 정액제 금액을 사용하는 화면으로 '마이페이지' 정액권의 남아 있는 금액을 원하는 방요금제로 선택한뒤 '사용'을 진행하면 바로 적용되어 사용된 내역을 확인하거나 추가 충전 확인이 가능합니다.

❷ 이용권 사용


: 구매한 이용권명, 오늘 사용 내역, 남은 일자가 표기되며 당일 이미 사용하였으면 추가 사용은 불가합니다.

※ 이용권 유의사항

- 고객은 단하나의 이용권만 구매 가능하며, 구매한 이용권을 환불 및 모두 소진해야만 추가 구매가 가능합니다.
- 구매한 이용권의 마지막 날에 이용권 사용 시 추가로 새로운 이용권 구매가 가능하며 새롭게 이용권 구매 시 구매된 내용으로 갱신됩니다.

7. 빈방 진입 화면

7-4-4 회원_마이페이지(정액권 곡/시간)



[빈방 선택 > 회원_마이페이지(정액권 곡/시간)]

마이페이지(정액제 곡/시간 모드) : 회원 로그인시 마이페이지 화면으로 이동됩니다.

① 회원정보

- 회원명 : 회원의 이름
- 회원번호 : 회원의 핸드폰번호 (아이디)
- 저장함 : 현재 회원 아이디에 저장된 잔여 곡/분을 표시해주는 항목입니다.
- 이용권 : 구매한 이용권에 대해 이용권명(사용 가능한 곡/시간) 및 남은기간에 대해 표시해주는 항목입니다. (이용권 설정이 off일 경우 화면에서 호출되지 않습니다.) (38~39 페이지 참조)

② 충전: 저장함에 곡/시간을 충전할때 선택하는 창입니다.

충전된 곡/시간이 없다면 '충전' 을 클릭합니다.

③ 사용: 저장함에 있는 곡/시간을 사용할때 선택하는 창입니다.

충전된 정액권 곡/시간이 있으면 '사용' 을 클릭합니다.

④ 쿠폰: 매장 점주분께서 발급하신 쿠폰을 확인하거나 사용할수있는 창입니다.


쿠폰함에 쿠폰을 사용하길 원한다면 '쿠폰'을 클릭합니다. (40 페이지 참조)

- 매장안내: 점주분께서 고객들에게 매장안내를 전달하는 창입니다.

- 근무자 호출: 고객이 문제가 생길시, 이용 할 수 있는 창입니다 (카운터 프로그램에서 확인)

7. 빈방 진입 화면

7-4-5 회원_마이페이지 > 충전_정액권(곡/시간)/이용권



[빈방 선택 > 회원_마이페이지 > 충전_정액권(곡/시간)/이용권]

※ 정액제를 곡/시간 모드란?

회원제 서비스로 이용할 곡/시간을 ‘충전’하고 남은 곡/시간을 자유롭게 차감하여 ‘사용’ 가능한 서비스 입니다.

❶ 정액권 충전 (곡/시간)

: 정액제 곡/시간을 구매할때 화면으로 결제 진행 시 기존화면과 동일 합니다.
화면에 표출되어 있는 요금제 중 하나를 선택하여 미리 충전하는 예치(곡/분) 입니다.
(곡/시간 최대 9개 , 이용권 최대 6개로 나열되며 이용권은 1가지 종류만 구매 가능합니다.)

※ 이용권이란?

회원제 서비스로 구매하여 특정 기간 동안 방문 시 마다 일정한 곡/시간을 사용 가능한 기능입니다.

❷ 이용권

: 관리자가 사전에 이용권을 구매 할 수 있는 요일 및 시간대를 설정하고 요금제를 설정하면 그 기간안에만 구매 가능하며, 동일하게 이용권을 사용할 수 있는 요일 및 시간대까지 설정시 해당 시간때에만 이용권 시간 및 곡 만큼 사용 가능합니다.(미설정시 구매, 사용에 대한 제약 없음.)

7. 빈방 진입 화면

7-4-6 회원_마이페이지 > 사용_곡/시간/이용권



[빈방 선택 > 회원_마이페이지 > 사용_곡/시간/이용권]

① 곡/시간 사용

: 미리 구매한 정액제 곡/시간을 사용하는 화면으로 '마이페이지' 정액권의 남아 있는 곡/시간을 입력하면 바로 적용되어 사용된 내역을 확인하거나 추가 충전 확인이 가능합니다.

② 이용권 사용

: 구매한 이용권명, 오늘 사용 내역, 남은 일자가 표기되며 당일 이미 사용하였으면 추가 사용은 불가능합니다.

※ 이용권 유의사항

- 고객은 단하나의 이용권만 구매 가능하며, 구매한 이용권을 환불 및 모두 소진해야만 추가 구매가 가능합니다.
- 구매한 이용권의 마지막 날에 이용권 사용 시 추가로 새로운 이용권 구매가 가능하며 새롭게 이용권 구매 시 구매된 내용으로 갱신됩니다.

7. 빈방 진입 화면

7-4-7 회원_마이페이지 > 쿠폰_쿠폰함(곡/시간 보관함)



[빈방선택 > 회원_마이페이지 > 쿠폰_쿠폰함(곡/시간 보관함)]

❶ 쿠폰함 : 곡 보관함, 시간 보관함으로 구분된 쿠폰을 확인 및 사용 가능합니다.

'곡' 보관함에서 체크박스 선택시 '시간' 보관함에 있는 체크박스가 비활성화 되고 반대 경우에도 동일합니다.

동일 보관함에 있는 쿠폰들을 다중 체크시 수량이 '선택된 쿠폰'에 합산되어 나타나며

사용 시 바로 사용되고 추가충전 안내가 띄워집니다.

쿠폰함 1

곡 보관함

발급일시	쿠폰명	수량	유효기간	<input type="checkbox"/>
2019-07-03 오후 2:56:58	생일축하쿠폰	3곡	D-4	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

시간 보관함


발급일시	쿠폰명	수량	유효기간	<input type="checkbox"/>
2019-07-03 오후 2:56:58	깜짝 이벤트 쿠폰	10분	D-4	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

선택된 쿠폰 :

사용하기 **닫기**

7. 빈방 진입 화면

7-5 대기자 예약



[빈방 선택 > 대기자 예약]

- 1 빈방이 없을 경우 운영설정 > 메인설정_대기자 예약 기능을 사용하는 경우에만 예약 가능합니다. 예약할 그룹 선택 후 '대기자 순번호' 버튼을 눌러 영수증을 출력합니다.
- 2 대기 그룹에 방이 나오면 초기화면에서 '네, 맞습니다' 선택 시 예약한 그룹으로 이동하며 '다음 대기자로 변경' 시 다음 대기자를 호출합니다.

문의 사항

1544-9495